




## SR575E



32" - 75"  
(81 - 190 cm)




150 lb  
(68 kg)



|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| ENG | Suitable for institutional use.              |
| ESP | Adecuado para uso institucional.             |
| FRN | Convient à un usage institutionnel.          |
| DEU | Für die institutionelle Verwendung geeignet. |
| NEL | Geschikt voor gebruik in instellingen.       |
| ITL | Adatto per installazioni commerciali.        |
| ČES | Vhodné pro institucionální použití.          |
| SLK | Vhodné na inštitucionálne použitie.          |
| POR | Adequado para utilização institucional.      |
| TÜR | Kurumsal kullanım için uygundur.             |





## **▲ WARNING**

ENG - Do not begin to install product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this user guide. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product must be installed onto flat, hard, level surface to prevent tipping. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury. The cart or stand is not affixed or secured to the floor, and may therefore tip over and/or fall if screen and/or stand is shaken or hit. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child. Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child. For support please call customer care at 1-800-865-2112.

## **▲ ADVERTENCIA**

ESP - No comience a instalar el producto hasta haber leído y entendido las instrucciones y las advertencias contenidas en el manual del usuario. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. El producto se tiene que instalar en una superficie plana, dura y nivelada para evitar que se vuelque. Utilizarlo con televisores más pesados puede tener causar inestabilidad y volcamiento, lo cual puede tener como resultado la muerte o una lesión grave. El carrito o estante no está anclado ni fijado al suelo y, por lo tanto, podría volcarse o caerse si la pantalla o el estante reciben una sacudida o un golpe. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando mueva el soporte. Pueden ocurrir muertes o lesiones graves cuando los niños se trepan en muebles para equipos de audio o video. Un control remoto o un juguete colocado en el mueble puede causar que un niño se trepe en el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño. Colocar equipos de audio o video en muebles que no han sido diseñados específicamente para sostener equipos de audio o video puede tener como resultado la muerte o una lesión grave debido a que el mueble se desmorone o se vuelque sobre el niño. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

## **▲ ADVERTISSEMENT**

FRN - Ne commencez pas à installer le produit avant d'avoir lu et assimilé les instructions et les avertissements contenus dans ce guide de l'utilisateur. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Ce produit doit être installé sur une surface plane, dure et de niveau pour éviter tout basculement. Une utilisation avec des téléviseurs plus lourds pourrait les rendre instables et provoquer un basculement entraînant la mort ou des blessures graves. Le chariot ou support n'est pas fixé au sol et peut par conséquent se renverser et/ou tomber si l'écran et/ou le support est secoué ou heurté. Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit ou des blessures corporelles. Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous manipulez le support. La mort ou des blessures graves pourraient survenir lorsque des enfants grimpent sur du mobilier ou matériel audio et/ou vidéo. Une télécommande ou des jouets posés sur le mobilier pourraient inciter un enfant à grimper sur celui-ci, provoquant son basculement sur l'enfant. Déplacer le matériel audio et/ou vidéo sur un meuble qui n'est pas spécialement conçu pour supporter ce type de matériel peut provoquer son basculement sur un enfant et entraîner la mort ou des blessures graves. Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-865-2112.

## **⚠ ACHTUNG**

DEU - Lesen Sie zuerst die Anleitungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch bevor Sie mit der Montage des Produktes beginnen. Zum Heben und Positionieren sollte in jedem Fall eine helfende Person oder ein mechanische Hebegerät verwendet werden. Dieses Produkt muss einer harten, ebenen und horizontalen Fläche aufgestellt werden, damit ein Umkippen vermieden wird. Bei der Anbringung schwerer Fernsehgeräte kann es zur Instabilität und zum Kippen kommen, was zur schweren und sogar tödlichen Verletzungen führen kann. Da das Produkt (Wagen, Ständer) nicht am Boden befestigt oder gesichert ist, kann es daher umkippen oder umfallen, wenn es oder der darauf montierte Bildschirm aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Eine Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktausfall oder Personenschaden führen. Die Schrauben müssen sicher angezogen werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit es nicht zu Beschädigungen und Versagen des Produkts kommt. Die maximale Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden. Achten Sie beim Umgang mit dem Halter darauf, dass die Finger nicht eingeklemmt werden. Es besteht außerdem eine besonders schwere Verletzungsgefahr, wenn ein Kind auf oder über Möbel und Träger klettert. Wird die Fernsteuerung oder ein Spielzeug auf das Gerät oder den Träger gelegt, stellt dies einen Reiz für das Kind dar, hinauf zu klettern, was zum Umkippen des Trägers oder des Möbels führen, was wiederum eine besonders große Verletzungsgefahr darstellt. Wird das Gerät auf ein anderes, nicht besonders für diese Zwecke geeignetes Möbel gestellt, kann dieses zusammen brechen oder auf ein Kind kippen und es verletzen. Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-865-2112 (innerhalb der USA).

## **⚠ WAARSCHUWING**

NEL - Begin pas met de installatie van het product nadat u de instructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. Gebruik altijd een assistent of mechanische hijsapparatuur om de apparatuur veilig te heffen en in positie te brengen. Ter voorkoming van kantelen moet dit product worden geïnstalleerd op een platte, harde, vlakke ondergrond. Gebruik met zwaardere televisietoestellen kan leiden tot instabiliteit waardoor ze kunnen kantelen, hetgeen kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel. Het wagentje of het onderstel wordt niet op de grond vastgezet en kan dus kantelen en/of omvallen als er aan het scherm en/of het onderstel wordt geschud of als iemand erop slaat. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als dit product buitenshuis wordt gebruikt, zijn falen van het product en letsel bij personen mogelijk. Alle schroeven moeten stevig vastzitten. Draai de schroeven niet te strak aan, want dit zou kunnen resulteren in schade en/of falen van het product. Het maximale draagvermogen mag nooit worden overschreden. Wees voorzichtig zodat uw vingers niet beklemd raken bij het bedienen van de bevestiging. Dodelijk of ernstig letsel kan optreden wanneer kinderen op meubels voor audio- en/of video-apparatuur klimmen. Een afstandsbediening of speelgoed dat op het meubel geplaatst is, kan een kind aanmoedigen om op het meubel te klimmen en als resultaat kan het meubel kantelen en op het kind vallen. Het verplaatsen van audio- en/of video-apparatuur naar een meubel dat niet specifiek is ontworpen om audio- en/of video-apparatuur te ondersteunen, kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel wanneer het meubel in elkaar zakt of op een kind terecht komt. Voor ondersteuning kunt u terecht bij de afdeling Klantenzorg op +1-800-865-2112 (in de VS).

## **⚠ AVVERTENZA**

ITL - Iniziare l'installazione del prodotto solo dopo aver letto e capito le istruzioni e le avvertenze contenute in questa guida per l'utente. Per sollevare e mettere in posizione l'unità, farsi aiutare da un assistente o usare una macchina sollevatrice meccanica. Per evitarne la caduta, installare il prodotto su una superficie solida, piatta e livellata. L'uso con televisori più pesanti può produrre instabilità e causare ribaltamento con pericolo di morte o infortunio grave. Il carrello o il supporto non è attaccato o fissato al pavimento; pertanto, potrebbe ribaltarsi e/o cadere se lo schermo e/o il supporto viene scosso o colpito. Questo prodotto è indicato esclusivamente per uso all'interno. L'uso di questo prodotto all'esterno potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto o danni fisici alla persona. Le viti devono essere strette in maniera ben salda. Non serrare le viti oltre il necessario, altrimenti si rischiano danni o guasti al prodotto. Non superare mai la capacità massima di carico. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante l'uso del sostegno. Pericolo di morte o grave infortunio se i bambini salgono su mobili dove sono posate unità audio e/o video. Un telecomando o giocattoli sistemati sul mobile possono invogliare i bambini a salire sul mobile, che potrebbe cadere sul bambino stesso. Posare unità audio e/o video su un mobile non espressamente indicato per sostenere unità audio e/o video può causare morte o infortunio grave se il mobile cade o si ribalta sul bambino. Per assistenza, chiamare il servizio clienti al numero 1-800-865-2112.



## **▲ VÝSTRAHA**

ČEŠ - Nezačínajte s instaláci výrobku dříve, než si přečtete pokyny a varování obsažená v tomto návodu k použití a porozumíte jim. Pro bezpečné zvednutí a umístění zařízení na místo vždy využijte služeb pomocníka nebo mechanického zvedáku. Tento výrobek se musí instalovat na rovnou tvrdou plochu, aby nedošlo k jeho překlopení. Použití s těžšími televizory může mít za následek nestabilitu a následné překlopení, co může způsobit smrt nebo vážné zranění. Vozík nebo stojan není připraven k podlaze nebo zajištěn. Může proto v případě zatřesení nebo úderu do obrazovky a/nebo stojanu dojít k jeho překlopení. Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Použití tohoto produktu v exteriéru by mohlo způsobit selhání produktu nebo zranění osob. Šrouby musí být pevně zajištěny. Šrouby příliš neutahujte, nebo může dojít k poškození a produkt se může poškodit. Nikdy nepřekročte maximální nosnost. Při manipulaci s držákem dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Těžké zranění nebo smrt může nastat, když děti vylezou na nábytek s audio/video zařízeními. Dálkové ovládání nebo hračky umístěné na zařízení mohou stimulovat dítě, aby vylezlo na zařízení, v důsledku čeho se zařízení může převrátit na dítě. Umístění audio/video zařízení na nábytek, který není speciálně navržen na nesení audio/video zařízení, může mít za následek smrt nebo vážné zranění v důsledku zřícení nebo převrácení zařízení na dítě. Pro podporu volejte oddělení péče o zákazníky na čísle 1-800-865-2112.

## **▲ VÝSTRAHA**

SLK - Nezačínajte s inštaláciou výrobku predtým, ako si prečítate pokyny a varovania obsiahnuté v tomto návode na použitie a porozumiete im. Na bezpečné zdvihnutie a umiestnenie zariadenia na miesto vždy využite služby pomocníka alebo mechanického zdvíhaka. Tento výrobok treba inštalovať na rovnú tvrdú plochu, aby nedošlo k jeho preklopeniu. Použitie s ťažšími televízormi môže mať za následok nestabilitu a následné preklopenie, čo môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie. Vozík alebo stojan nie je pripevnený k podlahe ani zaistený. Môže preto v prípade otrasov alebo úderu do obrazovky a/alebo stojanu dôjsť k jeho preklopeniu. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri. Pri použití tohto produktu v exteriéri by mohlo dôjsť k jeho poruche alebo osobnému poraneniu. Skrutky je potrebné pevne utiahnuť. Skrutky nedotahujte príliš silno, inak môže dôjsť k poškodeniu a poruche zariadenia. Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť. Dávajte pozor, aby ste si pri manipulácii so zariadením neprivřeli prsty. Ťažké zranenie alebo smrť môže nastať, keď deti vylezú na nábytok s audio alebo video zariadeniami. Diaľkové ovládanie alebo hračky umiestnené na zariadení môžu posmeliť dieťa, aby vyliezlo na zariadenie, dôsledku čoho sa zariadenie môže prevrátiť na dieťa. Umiestnenie audio/video zariadenia na nábytok, ktorý nie je špeciálne navrhnutý na nesenie audio/video zariadení, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie v dôsledku zrútenia sa alebo prevrátenia zariadenia na dieťa. Podporu získate v centre na podporu zákazníkov na čísle 1-800-865-2112.

## **▲ AVISO**

POR - Não inicie a instalação do produto sem ter lido e compreendido as instruções e avisos incluídos neste manual do Utilizador. Utilize sempre um assistente ou equipamento de elevação mecânico para elevar e posicionar o equipamento em segurança. Este produto deve ser instalado numa superfície plana, dura e nivelada para evitar tombar. A utilização com televisores mais pesados pode resultar em instabilidade e provocar o tombamento provocando a morte ou ferimentos graves. O carrinho ou suporte não é afixado ao chão e, por conseguinte, pode tombar e/ou cair se o ecrã e/ou suporte sofrer vibrações ou impactos. Este produto destina-se a utilização exclusivamente em zonas interiores. A utilização deste produto em espaços exteriores poderá conduzir à falha do produto ou ferimentos pessoais. Os parafusos devem ser bem apertados. Não aperte demasiado os parafusos, pois podem ocorrer danos ou falhas do produto. Nunca exceder a Capacidade de carga máxima. Exerça cuidado para não prender os dedos ao operar o suporte. Pode ocorrer a morte ou ferimentos graves quando as crianças trepam mobiliário para equipamentos de áudio e/ou vídeo. Um telecomando ou brinquedos nestas peças de mobiliário podem encorajar as crianças a trepar e, como consequência, os equipamentos podem tombar sobre a criança. A realocação de equipamentos de áudio e/ou vídeo em mobiliário na especificamente concebido para suportar equipamentos de áudio e/ou vídeo pode resultar na morte ou ferimentos graves devido ao colapso sobre uma criança. Para obter assistência, contacte a equipa de apoio ao cliente através do número 1-800-865-2112.

## ▲ UYARI

TUR - Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan talimatları ve uyarıları okuyup anlamadan ürünü kurmaya başlamayın. Ekipmanı güvenli bir şekilde kaldırmak ve konumlandırmak için daima bir yardımcı veya mekanik kaldırma ekipmanı kullanın. Bu ürünün, devrilmesini önlemek için düz, sert ve eğimsiz bir yüzeye kurulması gerekir. Daha ağır televizyonlar ile birlikte kullanım, ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açan devrilmeye neden olabilir. Araba veya sehpa zemine sabitlenmemiştir, bu yüzden ekran ve/veya sehpa sallanır veya darbe alırsa devrilebilir ve/veya düşebilir. Bu ürün yalnızca iç mekânlarda kullanılmak üzere imal edilmiştir. Bu ürünün dış mekânda kullanılması ürün arızalarına veya yaralanmalara sebep olabilir. Vidalar sağlam bir şekilde sıkıştırılmalıdır. Vidaları aşırı sıkmanız durumunda vidalara hasar verebilirsiniz ve ürün arızalanabilir. Azami Yük Kapasite-sini asla aşmayınız. Monte ederken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Çocuklar ses ve/veya video ekipmanı mobilyalarına tırmandığında ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir. Mobilyanın üstüne konan bir uzaktan kumanda cihazı veya oyuncaklar, çocukları mobilyaya tırmanmaya teşvik edebilir ve bunun sonucunda mobilya çocuğun üzerine devrilebilir. Ses ve/veya video ekipmanlarını özel olarak ses ve/veya video ekipmanını desteklemesi için tasarlanmış olmayan mobilyanın üstüne taşımak, mobilyanın çökmesi veya çocuğun üzerine devrilmesi nedeniyle ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir. Destek almak için lütfen 1-800-865-2112 numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayınız.

|     |           |
|-----|-----------|
| ENG | Symbols   |
| ESP | Simbolos  |
| FRN | Symboles  |
| DEU | Symbole   |
| NEL | Symbolen  |
| ITL | Simboli   |
| ČES | Symboly   |
| SLK | Symboly   |
| POR | Simbolos  |
| TÜR | Semboller |




|     |                      |
|-----|----------------------|
|     |                      |
| ENG | <b>WARNING</b>       |
| ESP | <b>ADVERTENCIA</b>   |
| FRN | <b>ADVERTISEMENT</b> |
| DEU | <b>ACHTUNG</b>       |
| NEL | <b>WAARSCHUWING</b>  |
| ITL | <b>AVVERTENZA</b>    |
| ČES | <b>VÝSTRAHA</b>      |
| SLK | <b>VÝSTRAHA</b>      |
| POR | <b>AVISO</b>         |
| TÜR | <b>UYARI</b>         |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
|     |                       |
| ENG | Skip to step.         |
| ESP | Continúe con el paso. |
| FRN | Passez à l'étape.     |
| DEU | Weiter mit Schritt.   |
| NEL | Ga door naar stap.    |
| ITL | Vai al passo.         |
| ČES | Přeskočte na krok.    |
| SLK | Přeskočte na krok.    |
| POR | Saltar para o passo.  |
| TÜR | Su adima geç.         |

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |
| ENG | Screws must get at least three full turns and fit snug.                                  |
| ESP | Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.   |
| FRN | Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.           |
| DEU | Schrauben sind mindestens drei volle Umdrehungen einzudrehen und müssen fest anliegen.   |
| NEL | De schroeven moeten ten minste drie hele slagen worden aangedraaid en stevig vastzitten. |
| ITL | Girare tre volte le viti che devono risultare aderenti.                                  |
| ČES | Šrouby se musí otočit minimálně tři plné otáčky a plně dosadnout.                        |
| SLK | Skrutky sa musia otočiť aspoň tri celé otáčky a tesne dosadnúť.                          |
| POR | Os parafusos devem completar, no mínimo, três voltas completas e ajustar-se no local.    |
| TÜR | Vidalar en az üç tam dönüş yapmalı ve sıkı oturmalıdır.                                  |

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
|     |                                            |
| ENG | Do not overtighten screws.                 |
| ESP | No apriete de más los tornillos.           |
| FRN | Ne pas trop serrer les vis.                |
| DEU | Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. |
| NEL | Draai de schroeven niet te strak aan.      |
| ITL | Non stringere troppo le viti.              |
| ČES | Šrouby neutahujte příliš silně.            |
| SLK | Skrutky neutahujte príliš silno.           |
| POR | Não apertar demasiado os parafusos.        |
| TÜR | Vidaları gereğinden fazla sıkmayın.        |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| ENG | Tools Needed for Assembly.                   |
| ESP | Herramientas necesarias para el ensamblaje.  |
| FRN | Outils nécessaires au montage.               |
| DEU | Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge. |
| NEL | Voor montage benodigd gereedschap.           |
| ITL | Attrezzi necessari per l'assemblaggio.       |
| ČES | Nástroje potřebné k montáži.                 |
| SLK | Nástroje potrebné na montáž.                 |
| POR | Ferramentas necessárias para a montagem.     |
| TÜR | Montaj İçin Gerekli Aletler.                 |





|     |                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENG | The mounting system has no user serviceable parts.                                               |
| ESP | El sistema de montaje no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.                   |
| FRN | Le système de montage ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.                      |
| DEU | Das Trägersystem enthält keine vom endverbraucher zu reparierende oder zu wartende Bestandteile. |
| NEL | Het bevestigingssysteem heeft geen onderdelen die de gebruiker kan repareren.                    |
| ITL | Il sistema di sostegno non contiene parti riparabili dall'utente.                                |
| ČES | Montážní systém nemá žádný částí opravitelné uživatelem.                                         |
| SLK | Montážny systém nemá žiadne časti opraviteľné užívateľom.                                        |
| POR | O sistema de montagem não inclui peças destinadas ao utilizador.                                 |
| TÜR | Bağlantı sisteminin servisini kullanıcının yapabileceği parçası yoktur.                          |

|     |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                 |
| ENG | To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.                                                                   |
| ESP | Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.                                     |
| FRN | Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.                                              |
| DEU | Korrektes Festziehen der Schrauben: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Schraubenkopf Kontakt hat, und dann um eine weitere 1/2 Umdrehung. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.        |
| NEL | Ga als volgt te werk om de schroeven naar behoren aan te draaien: Draai de schroef aan totdat de kop het oppervlak raakt; maak daarna nog een halve slag. Draai de schroeven niet te strak aan. |
| ITL | Per stringere correttamente le viti: stringere fino a quando la testa della vite fa contatto, quindi stringere di un altro 1/2 giro. Non stringere eccessivamente.                              |
| ČES | Správné utažení šroubů: Utahujte, dokud se šroub nedostane do kontaktu, poté utáhněte ještě půl otočky. Šrouby neutahujte příliš silně.                                                         |
| SLK | Správne utiahnutie skrutiek: Utahujte, kým sa skrutka nedostane do kontaktu, potom utiahnite ešte pol otočky. Skrutky neutahujte príliš silno.                                                  |
| POR | Para apertar correctamente os parafusos: aperte até que a cabeça do parafuso estabeleça contacto e, em seguida, aperte mais 1/2 volta. Não aperte demasiado os parafusos.                       |
| TÜR | Vidaları doğru bir şekilde sıkılamak için: Vida başı temas edene kadar döndürün, sonra yarım tur daha döndürün. Vidaları gereğinden fazla sıkılamayın.                                          |
| 1   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2   |                                                                                                                                                                                                 |
| 3   |                                                                                                                                                                                                 |
| 4   |                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENG | Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).                                   |
| ESP | Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).                            |
| FRN | Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).            |
| DEU | Teile (Achten Sie vor Beginn der Arbeiten darauf, dass alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind). |
| NEL | Onderdelen (hoort u zich ervan te overtuigen dat u alle onderdelen hebt, die hieronder te zien zijn). |
| ITL | Parti (prima di iniziare, accertarsi di disporre tutte le parti sotto indicate).                      |
| ČES | Díly (předtím, než začnete, připravte si všechny díly zobrazené níže).                                |
| SLK | Diely (predtým, ako začnete, pripravte si všetky diely zobrazené nižšie).                             |
| POR | Peças (antes de iniciar, certifique-se de que tem todas as peças apresentadas em baixo).              |
| TÜR | Parçalar (Başlamadan önce, aşağıda gösterilen bütün parçaların elinizde olduğundan emin olun).        |


## Parts List

| Description                            | Qty | Part #      |
|----------------------------------------|-----|-------------|
| <b>A</b> base                          | 1   | 009-T1823-1 |
| <b>B</b> caster (non locking)          | 2   | 600-0346    |
| <b>C</b> caster (locking)              | 2   | 600-0347    |
| <b>D</b> bumper plate                  | 4   | 009-1867    |
| <b>E</b> bumper edging                 | 4   | 009-0868    |
| <b>F</b> M5 x 10mm                     | 16  | 520-1164    |
| <b>G</b> lower cabinet                 | 1   | 009-T1827-1 |
| <b>H</b> upper cabinet                 | 1   | 009-T1828-1 |
| <b>I</b> lower cabinet cable cover     | 1   | 009-T1829   |
| <b>J</b> upper cabinet cable cover     | 1   | 009-T1830   |
| <b>K</b> left adaptor interface mount  | 1   | 009-T1904   |
| <b>L</b> right adaptor interface mount | 1   | 009-T1906   |
| <b>M</b> VESA 100 bracket              | 1   | 009-T1780   |
| <b>N</b> cabinet shelf                 | 1   | 009-T1794   |
| <b>O</b> M8 x 16mm                     | 4   | 520-1971    |
| <b>P</b> hex nut                       | 5   | 530-1084    |
| <b>Q</b> 5/16" (8mm) height spacer     | 4   | 540-1509    |
| <b>R</b> camera shelf                  | 1   | 009-T1808   |
| <b>S</b> camera shelf extension        | 1   | 009-T1779   |
| <b>T</b> camera shelf bracket          | 1   | 009-T1776   |
| <b>U</b> M6 x 12mm phillips            | 22  | 520-1128    |
| <b>V</b> 6-32 x 1/2"                   | 4   | 520-9517    |
| <b>W</b> safety belt                   | 1   | 170-8039-1  |
| <b>X</b> hook and loop tie             | 10  | 046-0136    |
| <b>Y</b> rubber pad                    | 4   | 096-1344    |
| <b>Z</b> 10-32 x 1/2"                  | 4   | 520-1040    |
| <b>AA</b> surge protector              | 1   | 600-0339-1  |
| <b>BB</b> M4 x 10mm                    | 4   | 504-9012    |
| <b>CC</b> M4 x 20mm                    | 4   | 504-9020    |
| <b>DD</b> M4 x 1mm washer              | 4   | 540-9400    |
| <b>EE</b> horizontal rail              | 2   | 100-T1085   |
| <b>FF</b> right vertical rail          | 1   | 100-T1123   |
| <b>GG</b> left vertical rail           | 1   | 100-T1124   |
| <b>HH</b> M8 x 15mm screw bolt         | 4   | 520-1068    |
| <b>II</b> 4mm allen wrench             | 1   | 560-9646    |
| <b>JJ</b> M6 x 12mm security           | 4   | 520-1050    |
| <b>KK</b> M6 x 25mm security           | 4   | 520-1211    |
| <b>LL</b> M8 x 12mm security           | 4   | 520-1724    |
| <b>MM</b> M8 x 25mm security           | 4   | 520-1101    |
| <b>NN</b> 1/4" (6mm) height spacer     | 8   | 600-1215    |
| <b>OO</b> M6/M8 washer                 | 8   | 540-9406    |
| <b>PP</b> 4mm security driver          | 1   | 560-1133    |




**G (1)**

lower cabinet

**H (1)**



upper cabinet

**I (1)**lower cabinet  
cable cover**J (1)**upper cabinet  
cable cover**M (1)**


VESA 100 bracket

**N (1)**


cabinet shelf

**K (1)**left adaptor  
interface mount**L (1)**right adaptor  
interface mount**O (4)**

M8 x 16mm

**P (5)**


hex nut

**R (1)**


camera shelf

**S (1)**


camera shelf extension

**T (1)**


camera shelf bracket

**U (22)**

M6 x 12mm phillips

**Z (4)**


10-32 X 1/2"

**V (4)**


6-32 x 1/2"

**AA (1)**


power strip

**X (10)**

hook and loop tie


**Y (4)**

rubber pad




**W (1)**

safety belt



**BB (4)**

M4 x 10mm




**CC (4)**

M4 x 20mm



**Q (4)**

5/16" (8mm)  
height spacer




**DD (4)**

M4 x 1mm  
washer



**PP (1)**

4mm security  
driver bit




**GG (1)**

left vertical rail


**FF (1)**

right vertical rail




**HH (4)**

M8 x 15mm




**II (1)**

4mm allen wrench



**JJ (4)**

M6 x 12mm




**KK (4)**

M6 x 25mm




**LL (4)**

M8 x 12mm



**MM (4)**

M8 x 25mm



**NN (8)**

spacer



**OO (8)**

M6/M8 washer




**EE (2)**

horizontal rail




1-1

x4




2





3



|     |                        |
|-----|------------------------|
| ENG | Hand tighten.          |
| ESP | Apriete a mano.        |
| FRN | Serrer à la main.      |
| DEU | Handfest anziehen.     |
| NEL | Draai met de hand aan. |
| ITL | Serrare a mano.        |
| ČEŠ | Dotáhněte rukou.       |
| SLK | Utiahnite rukou.       |
| POR | Aperte à mão.          |
| TÜR | Elle sıkıştırılabilir. |




4



5






|     |                        |
|-----|------------------------|
| ENG | Lock wheels.           |
| ESP | Trabe las ruedas.      |
| FRN | Verrouiller les roues. |
| DEU | Räder verriegeln.      |
| NEL | Vergrendel de wielen.  |
| ITL | Frenare le ruote.      |
| ČES | Uzamkněte kola.        |
| SLK | Uzamknite kolieska.    |
| POR | Bloqueie as rodas.     |
| TÜR | Kilitli tekerlekler.   |









## 6



|     |                        |
|-----|------------------------|
| ENG | Display center.        |
| ESP | Centro de la pantalla. |
| FRN | Centre de l'écran.     |
| DEU | Bildschirmmitte.       |
| NEL | Midden van het scherm. |
| ITL | Centro del display.    |
| ČES | Střed obrazovky.       |
| SLK | Stred obrazovky.       |
| POR | Centro do ecrã.        |
| TÜR | Ekran merkezde         |





## 7





### 7a-1




### 7a-2





### 7a-3




**7b-1**




**7b-2**





P (5)


|     |                  |
|-----|------------------|
| ENG | Do not tighten.  |
| ESP | No apriete.      |
| FRN | Ne serrez pas.   |
| DEU | Nicht anziehen.  |
| NEL | Niet aandraaien. |
| ITL | Non stringere.   |
| ČES | Neutahujte.      |
| SLK | Neutahujte.      |
| POR | Não apertar.     |
| TÜR | Sıkmayın.        |




## 9-1

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ENG | Center adapter brackets vertically on back of screen.           |
| ESP | Centre verticalmente los soportes en la pantalla.               |
| FRN | Centrez les supports à la verticale de l'écran.                 |
| DEU | Richten Sie die Halterungen senkrecht mittig an der Bildschirm. |
| NEL | Centreer de beugels verticaal op de van het scherm.             |
| ITL | centra le staffe verticalmente sul dello schermo.               |
| ČES | vycentrujte konzoly svisle na zadní obrazovky.                  |
| SLK | vycentrujte konzoly zvisle na obrazovky.                        |
| POR | centre os suportes verticalmente no do ecrã.                    |
| TÜR | dirsekleri ekranın arkasına dikey olarak ortalayın.             |


### VESA 300 X 200, 300 X 300, 300 X 400:





### VESA 400 X 200, 400 X 400, 600 X 400:




## 9-2




|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ENG | Use of spacers and washers is optional.                      |
| ESP | Uso de espaciadores y arandelas opcional.                    |
| FRN | Facultatif utilisation d'entretoises de rondelles.           |
| DEU | Fakultativ verwendung von abstandhaltern und Waschmaschinen. |
| NEL | Facultatief gebruik van tussenringen en ringen.              |
| ITL | Uso opzionale di distanziatori e rondelle.                   |
| ČES | Voltitelné použití rozpěr distančních podložek.              |
| SLK | Voltiteľné použitie rozpierek dištančných podložiek.         |
| POR | Opcional utilize espaçadores e arruelas.                     |
| TÜR | Ayırıcıların isteğe bağlı kullanımı ve yıkayıcı.             |




# 9-3




# 9-4




# 9-5




## 9-6



## 9-7






## 9-8



# 10




|     |                     |
|-----|---------------------|
| ENG | Cable management.   |
| ESP | Manejo de cables.   |
| FRN | Gestion des câbles. |
| DEU | Kabelführung.       |
| NEL | Kabelbeheer.        |
| ITL | Gestione dei cavi.  |
| ČES | Vedení kabelů.      |
| SLK | Vedenie káblov.     |
| POR | Gestão de cabos.    |
| TUR | Kablo yönetimi.     |





|     |             |
|-----|-------------|
| ENG | Tighten.    |
| ESP | Apretar.    |
| FRN | Serrer.     |
| DEU | Anziehen.   |
| NEL | Aandraaien. |
| ITL | Stringere.  |
| ČES | Utáhněte.   |
| SLK | Utiahnite.  |
| POR | Apertar.    |
| TUR | Sıkmak.     |





## 11-1





## 11-2







## 12

|     |               |
|-----|---------------|
| ENG | Optional.     |
| ESP | Opcional.     |
| FRN | Facultatif.   |
| DEU | Fakultativ.   |
| NEL | Facultatief.  |
| ITL | Opzionale.    |
| ČES | Volitelné.    |
| SLK | Voliteľné.    |
| POR | Opcional.     |
| TÜK | İsteğe bağlı. |




## 13

|     |               |
|-----|---------------|
| ENG | Optional.     |
| ESP | Opcional.     |
| FRN | Facultatif.   |
| DEU | Fakultativ.   |
| NEL | Facultatief.  |
| ITL | Opzionale.    |
| ČES | Volitelné.    |
| SLK | Voliteľné.    |
| POR | Opcional.     |
| TÜK | İsteğe bağlı. |



|     |                        |
|-----|------------------------|
| ENG | Sold separately.       |
| ESP | Vendidos por separado. |
| FRN | Vendu séparément.      |
| DEU | Separat verkauft.      |
| NEL | Apart verkocht.        |
| ITL | Venduto a parte.       |
| ČES | Prodává se samostatně. |
| SLK | Predáva sa samostatne. |
| POR | Vendido em separado.   |
| TÜK | Ayrıca satılır.        |

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENG | Secure component to shelf with hardware provided by component manufacturer.                                   |
| ESP | Fije el componente a la repisa con los dispositivos proporcionados por el fabricante del componente.          |
| FRN | Un composant d'étagère sécuritaire et ses pièces de fixation sont fournis par le fabricant du composant.      |
| DEU | Der Träger muss mit den beigegeführten Befestigungsmaterialien sicher am Regal gesichert werden.              |
| NEL | Zet de component vast op de plank met de meegeleverde bevestigingsmiddelen.                                   |
| ITL | Fissare il componente sullo scaffale usando i dispositivi di fissaggio forniti dal produttore del componente. |
| ČES | Zajistěte komponent k polici s nástroji přibalenými výrobcem komponentu.                                      |
| SLK | Zaistite komponent k polici s použitím nástrojov pribalených výrobcem komponentu.                             |
| POR | Afixe o componente à prateleira com as ferragens fornecidas pelo fabricante do componente.                    |
| TÜR | Bileşeni rafa bileşen üreticisinin tedarik ettiği donanım ile sabitleyin.                                     |



## LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Peerless Industries, Inc. ("Peerless-AV") warrants to original end-users that each Peerless-AV® mounting product will be free from defects in material and workmanship, under normal use, for the applicable warranty period (from date of the original installation of the product). At its option, Peerless-AV will repair or replace, or refund the purchase price of, any product which fails to conform with this warranty.

**Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose shall be limited to the period of the express warranty set forth below.**

**In no event shall Peerless-AV be liable for incidental or consequential damages, whether or not secured by a security device which may be included with the product.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation and/or the above exclusion may not apply to you.

This warranty does not cover damage caused by incorrect selection, installation or the failure to follow Peerless-AV instructions or warnings when installing, using or storing the product.

This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To make a warranty claim in North America, contact Peerless-AV customer care at 1-800-865-2112. See complete global warranty information for regions outside North America at [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Peerless Industries, Inc. (Peerless-AV) les garantiza a los usuarios finales originales que ningún producto de montaje de Peerless-AV® tendrá defectos de materiales o de manufactura, en condiciones de uso normal, durante el período de garantía correspondiente (a partir de la fecha de instalación original del producto). Queda a la discreción de Peerless-AV, reparar, reemplazar o reembolsar el precio de compra de cualquier producto que no cumpla esta garantía.

**Toda garantía implícita de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito en particular quedará limitada al período de vigencia de la garantía explícita indicada en lo siguiente.**

**Peerless-AV no tendrá responsabilidad, en caso alguno, de daños y perjuicios incidentales o indirectos, ya sea que el producto esté o no esté asegurado con un dispositivo de seguridad que se haya incluido con el producto.**

Algunos Estados no permiten que se establezcan limitaciones en relación con el período de duración de una garantía implícita ni la exclusión de daños y perjuicios incidentales o indirectos, de manera que es posible que la limitación o la exclusión expuesta en lo anterior no sea pertinente a usted.

Esta garantía no cubre daños causados por selecciones o instalaciones inadecuadas o por no seguir las instrucciones o las advertencias de Peerless-AV al instalar, utilizar o guardar el producto.

Esta garantía concede derechos específicos creados por ley y es posible que usted, además, tenga otros derechos que varíen de acuerdo con el Estado donde se encuentre. Para presentar una reclamación de acuerdo con la garantía en América del Norte, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112. Vea la información completa de la garantía global pertinentes a regiones fuera de América del Norte en [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Peerless Industries, Inc. (« Peerless-AV ») garantit aux utilisateurs finaux initiaux que chaque produit de montage de Peerless-AV® sera exempt de défauts de matériau et de fabrication, selon une utilisation normale, pendant la période de garantie applicable (à compter de la date d'installation initiale du produit). À sa discrétion, Peerless-AV réparera ou remplacera tout produit qui n'est pas conforme à cette garantie, ou en remboursera le prix d'achat.

**Toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude à une fin particulière doit se limiter à la période de garantie expresse indiquée ci-dessous.**

**Peerless-AV ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages accidentels ou consécutifs, que le produit ait été fixé ou non à l'aide d'un dispositif de sécurité inclus dans l'emballage.**

Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion de dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que la limite ci-dessus et/ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre situation.

La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une sélection erronée, une mauvaise installation ou le non-respect des instructions ou des avertissements de Peerless-AV lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entreposage du produit.

La présente garantie confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi jouir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Pour présenter une réclamation au titre de la garantie en Amérique du Nord, communiquez avec le service à la clientèle de Peerless-AV au 1-800-865-2112. Consulter les renseignements complets sur la garantie mondiale pour les régions à l'extérieur de l'Amérique du Nord à [www.Peerless-Av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.Peerless-Av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## BESCHRÄNKTEN FÜNFJÄHRIGEN GARANTIE

Peerless Industries, Inc. („Peerless-AV“) übernimmt gegenüber den ursprünglichen Endnutzern die Gewährleistung, dass alle Peerless-AV®-Montageprodukte unter normalen Einsatzbedingungen für die zutreffende Garantiefrist (ab Datum der ursprünglichen Installation des Produkts) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Peerless-AV repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen ein Produkt, das dieser Garantie nicht entspricht, oder erstattet den Kaufpreis dafür.

**Die Dauer einer stillschweigenden Garantie der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ist auf den Zeitraum der unten angegebenen ausdrücklichen Garantie beschränkt.**

**Auf keinen Fall haftet Peerless-AV für Neben- oder Folgeschäden, unabhängig davon, ob das Produkt durch eine eventuell mitgelieferte Sicherheitsvorrichtung gesichert war oder nicht.**

In einigen Staaten ist die Beschränkung des Zeitraums für stillschweigende Garantien oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben aufgeführte Einschränkung und/oder der oben genannte Ausschluss auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Diese Garantie gilt nicht bei Schäden, die aufgrund falscher Auswahl, Installation oder Nichtbefolgung von Peerless-AV-Anweisungen oder -Warnhinweisen bei der Installation, Verwendung oder Lagerung des Produkts entstehen.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie verfügen u. U. über weitere Rechte, die sich von Staat zu Staat unterscheiden können. Um einen Garantieanspruch in Nordamerika geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Peerless-AV unter der Rufnummer 1-800-865-2112. Die vollständigen Garantieinformationen für Gebiete außerhalb von Nordamerika sind unter [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns) zu finden.

## BEPERKTE GARANTIE VAN 5 JAAR

Peerless Industries, Inc. („Peerless-AV“) garandeert originele eindgebruikers dat elk Peerless-AV® montageproduct bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de geldende garantieperiode (vanaf de datum van de originele installatie van het product). Naar diens keuze zal Peerless-AV elk product dat niet aan deze garantie voldoet, repareren of vervangen, of de aankoopprijs ervan vergoeden.

**Elke geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel blijft beperkt tot de hieronder vermelde periode van uitdrukkelijke garantie.**

**In geen geval is Peerless-AV aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, of het product al dan niet beveiligd is door een beveiligingsmiddel dat mogelijk bij het product is meegeleverd.**

In sommige staten zijn beperkingen van de duur van een geïmpliceerde garantie, of de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk zijn de hierboven vermelde beperkingen en/of uitsluitingen niet op u van toepassing.

Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door onjuiste selectie of installatie of het niet volgen van de instructies of waarschuwingen van Peerless-AV bij de installatie, het gebruik of de opslag van het product.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk hebt u ook andere rechten die tussen staten onderling verschillen. Voor het indienen van een garantieclaim in Noord-Amerika, dient u contact op te nemen met de klantendienst van Peerless-AV op 1-800-865-2112. Zie de volledige algemene informatie over garantie voor regio's buiten Noord-Amerika op [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## GARANZIA QUINQUENNALE LIMITATA

Peerless Industries, Inc. („Peerless-AV“) garantisce agli utenti finali originali che ogni prodotto di montaggio Peerless-AV® sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione, in condizioni d'uso normali, per il periodo di garanzia concesso (dalla data dell'installazione originale del prodotto). A sua discrezione, Peerless-AV sostituirà o riparerà, o restituirà il prezzo pagato se il prodotto non è conforme a questa garanzia.

**Ogni garanzia implicita di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare non sarà più lunga del periodo di validità della garanzia come espressamente indicate più sotto.**

**In nessun caso, Peerless-AV sarà responsabile di danni incidentali o consequenziali, siano o no garantiti da un dispositivo di sicurezza che potrebbe essere incluso con il prodotto.**

Alcuni Stati vietano la limitazione della durata della garanzia implicita, o l'esclusione dei danni incidentali o consequenziali; pertanto, la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non riguardare chiunque.

La presente garanzia non copre danni causati da scelta o installazione non corretta del prodotto, o dall'inosservanza delle istruzioni o avvertenze fornite da Peerless-AV in sede di installazione, uso o rimessa del prodotto.

Questa garanzia conferisce diritti di legge specifici; vi possono essere altri diritti variabili da Stato a Stato. Per fare una richiesta in garanzia in Nord America, contattare il servizio clienti Peerless-AV telefonando al numero 1-800-865-2112. Per informazioni complete sulla garanzia internazionale relative ad aree esterne al Nord America, visitare [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## OMEZENÁ PĚTILETÁ ZÁRUKA

Společnost Peerless Industries, Inc. ("Peerless-AV") zaručuje prvním koncovým uživateltům, že každý montážní výrobek Peerless-AV® bude při běžném používání po příslušnou záruční dobu (ode dne první instalace výrobku) bez materiálních a výrobních vad. Podle rozhodnutí zákazníka společnost Peerless-AV opraví, vymění či vrátí kupní cenu u jakéhokoliv výrobku, u kterého dojde k porušení této záruky.

**Jakákoliv předpokládaná záruka provedenosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití bude omezená na dobu vyjádřeného záruky, jak je uvedeno níže.**

**Společnost Peerless-AV nebude za žádných okolností zodpovědná za nahodilé či následné škody, ať již byly či nebyly zajištěny bezpečnostním zařízením, které může být součástí tohoto výrobku.**

V některých státech nesmí být předpokládaná záruka časově omezena, stejně jako není možné vynechání nahodilé či následné škody. Výše uvedená omezení se vás proto nemusí týkat.

Tato záruka se nevztahuje na škodu způsobenou nesprávným výběrem, instalací nebo ignorováním pokynů či varování společnosti Peerless-AV během instalace, používání nebo skladování výrobku.

Tato záruka uvádí konkrétní zákonná práva. Můžete však mít i jiná práva, která se mohou mezi jednotlivými státy lišit. Pokud chcete uplatnit záruku v Severní Americe, zavolejte na linku zákaznické péče společnosti Peerless-AV na telefonní číslo 1-800-865-2112. Kompletní celosvětové platné informace o záruce pro oblasti mimo Severní Ameriku najdete na adrese: [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## OBMEDZENÁ PÄTROČNÄ ZÄRUKA

Spoločnosť Peerless Industries, Inc. ("Peerless-AV") zaručuje pôvodným koncovým používateľom, že každý montážny výrobok Peerless-AV® bude pri bežnom používaní počas príslušnej záručnej doby (od dátumu pôvodnej inštalácie výrobku) bez poškodenia materiálu a spracovania. Spoločnosť Peerless-AV podľa vlastného uváženia opraví alebo nahradí každý výrobok, ktorý nie je v súlade s touto zárukou, alebo vráti kúpnu cenu tohto výrobku.

**Každá implicitná záruka obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel je obmedzená na obdobie výslovnej záruky uvedenej nižšie.**

**Spoločnosť Peerless-AV nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za náhodné alebo následné škody, bez ohľadu na zabezpečenie bezpečnostným zariadením, ktoré môže byť súčasťou výrobku.**

Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa dĺžky trvania implicitnej záruky alebo vylúčenia náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie a/alebo vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym výberom, inštaláciou alebo nedodržaním pokynov alebo upozornení spoločnosti Peerless-AV pri inštalácii, používaní alebo skladovaní výrobku.

Touto zárukou sa poskytujú osobitné zákonné práva a môžete mať aj iné práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia. Ak si chcete uplatniť nárok na záruku v Severnej Amerike, kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Peerless-AV na čísle 1-800-865-2112. Informácie o kompletných celosvetových zárukách pre oblasti mimo Severnej Ameriky nájdete na stránke [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## GARANTIA LIMITADA DE CINCO ANOS

A Peerless Industries, Inc. ("Peerless-AV") garante aos usuários finais originais que cada produto de montagem Peerless-AV® estará livre de defeitos de material e de fabricação, sob uso normal, pelo período de garantia aplicável (a partir da data da primeira instalação do produto). A seu critério, a Peerless-AV reparará ou substituirá (ou reembolsará o preço de compra de) qualquer produto que não esteja em conformidade com esta garantia.

**Qualquer garantia implícita de mercado ou adequação a uma finalidade específica será limitada ao período da garantia expressa estabelecida abaixo.**

**Em caso algum, a Peerless-AV será responsável por danos incidentais ou consequenciais, protegidos ou não por um dispositivo de segurança que possa estar incluído no produto.**

Alguns estados não permitem limitações sobre o tempo de duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, portanto, as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar a si.

Esta garantia não cobre danos causados por seleção incorreta, instalação ou falha em seguir as instruções ou advertências da Peerless-AV ao instalar, usar ou armazenar o produto.

Esta garantia concede direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Para fazer uma reclamação de garantia na América do Norte, entre em contato com o atendimento ao cliente da Peerless-AV pelo número 1-800-865-2112. Veja as informações completas sobre a garantia global para regiões fora da América do Norte em [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns).

## BEŞ YILLIK SINIRLI GARANTİ

Peerless Industries, Inc. ("Peerless-AV"), orijinal son kullanıcıları, her bir Peerless-AV® montaj ürünü için, geçerli garanti süresi boyunca (ürünün ilk kurulumundan itibaren) malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti verir. Peerless-AV, uygun görüldüğü durumlarda, hatalı ürünleri onaracak veya değiştirilecek ya da ürünü bedelsiz olarak iade edecektir.

**Ticarette elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk gibi her türlü dolaylı garanti, aşağıda belirtilen açık garanti süresiyle sınırlıdır.**

**Aygt ürüne birlikte verilen bir sabitleme cihazıyla sabitlenmiş olsun veya olmasın, Peerless-AV, hiçbir durumda kaza sonucu veya dolaylı olarak meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir.**

Bazı eyaletler dolaylı garantinin süresine dair kısıtlama getirilmesine ya da kaza sonucu veya dolaylı olarak meydana gelen hasarların hariç tutulmasına izin vermemektedir; o nedenle yukarıdaki kısıtlama ve/veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Bu garanti hatalı seçim, hatalı kurulum ya da ürünün kurulumu, kullanımı veya saklanması sırasında Peerless-AV talimatlarının veya uyarılarının dikkate alınmamasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve eyalete göre değişen başka haklar da geçerli olabilir. Kuzey Amerika'da garanti ile ilgili başvuruda bulunmak için 1-800-865-2112 numaralı telefonla Peerless-AV müşteri hizmetlerini arayın. Kuzey Amerika dışındaki bölgeler için kapsamlı küresel garanti bilgilerinizi [www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns](http://www.peerless-av.com/en-uk/customer-care/warranties-returns) adresinde bulabilirsiniz.



**Peerless-AV**

2300 White Oak Circle  
Aurora, IL 60502  
Email: [tech@peerlessmounts.com](mailto:tech@peerlessmounts.com)  
Ph: (800) 865-2112  
Fax: (800) 359-6500  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2019, Peerless Industries, Inc.

**Peerless-AV Europe**

Unit 3 Watford Interchange,  
Colonial Way, Watford, Herts,  
WD24 4WP, United Kingdom  
Customer Care  
44 (0) 1923 200 100  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2019, Peerless Industries, Inc.

**Peerless-AV de Mexico**

Ave de las Industrias 413  
Parque Industrial Escobedo  
Escobedo N.L Mexico 66062  
Servicio al Cliente  
01-800-849-65-77  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2019, Peerless Industries, Inc.